



Címünk:
Telefon:
Fax:
Adószám:
Bankszámla:
WEB oldal:
E-mail:

PIKTOR KFT
9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.
+36-96/511-860
+36-96/411-285
13067025-2-08
10300002-33221696-00003285
www.piktorfestekbolt.hu
piktor@piktorfestekbolt.hu

ÉPÜLET- ÉS KERÍTÉSLÁBAZATOK FESTÉSE

Épületek, házak külső megjelenésének egyik legkényesebb pontja a különböző homlokzati felületek színvilágának megfelelő összhangja. Ezen belül nagyon fontos a megfelelő lábazati díszítés kiválasztása nemcsak színben, de struktúrában is.

Alapvető koncepció, hogy a ház teljes megjelenését kell vizsgálni, beleértve a hozzá tartozó kerítést is. Általában a lábazat színét több árnyalattal sötétebb tónusra kell választani, aminek illeszkednie kell a tető színéhez is. Ugyanez az árnyalat javasolt a kerítés lábazatára.

Struktúrában már sokkal nagyobb a mozgástér, választhatjuk a homlokzaton alkalmazott festék vagy vakolat struktúráját, de ettől el is térhetünk. Gyakran alkalmaznak természetes- vagy műkőborításokat is, amivel szintén egyedi jelleget érhetünk el, de nagyon vigyázzunk a színek megfelelő összhangjára.



Az épület- illetve kerítés lábazatok nagyon problémás felületek, mivel közvetlenül földdel érintkeznek, illetve nem megfelelő szigetelés esetén vizesedésre hajlamosak. Ezek miatt a lábazatok festése, vakolása előtt meg kell vizsgálni, hogy az alapfelület mennyire szilárd, vizesedik-e, a rajta lévő vakolat masszív vagy málladozik a felületről.

Megfelelően vízszigetelt lábazatok esetében bármilyen jó mosásálló festék vagy vakolat felhordható, illetve kőborítás felragasztható. Festék ill. vakolat esetében ügyeljünk arra, hogy tisztítható, a csapóesőt jól tűrő lábazati anyagot válasszunk, mivel

itt a nedvesség, illetve a talajról felfröcsögő szennyeződések lényegesen fokozottabban terhelik a felületet, mint a homlokzatok esetében.

Természetesen a bevonat felhordása előtt az alapfelületen lévő hibákat ki kell javítani, illetve a bevonat jellegéhez szükséges felület előkészítő munkálatokat (tisztítás, alapozás) el kell végezni.

Nem megfelelően vízszigetelt lábazatok esetében, az állandó vizesedés miatt semmilyen, a fent említett anyagot nem lehet közvetlenül a felületre felhordani. Első lépésben meg kellene szüntetni a vizesedés forrását, a szigetelési hiányosságokat. Mivel ez utólagosan nagyon nehéz és költséges feladat, így a lábazatot vízzáró vakolattal le kell zárni, amire már az előbb említett bevonatok bármelyike felhordható. A vízzáró vakolatot közvetlenül a lábazatra kell felhordani lehetőség szerint olyan időpontban, amikor a felületnek alacsony a káros víztartalma.



Az épület- és kerítéslábazatok festése, vakolása előtt, pedig érdemes szakember véleményét kikérni. Súlyos összegek felesleges kidobásától, és sok-sok bosszúságtól tudjuk magunkat megkímélni.

A megfelelő színharmónia kiválasztásában sok segítséget nyújthat a számítógépes színtervező/ látványtervező szolgáltatásunk, melyről bővebb információt a Piktor Festékbolt információs pultjánál kérjen.

Győr, 2005. augusztus 30.

